

Tekniske data

Fluke Solmetric PVA-lader



Nøkkelfunksjoner

- allsidig lading: lader Fluke Solmetric PVA IV-enheter og SolSensor med adapter som plugges i vegg
- utskiftbare plugger: inkluderer fem utskiftbare plugger for kompatibilitet med ulike enheter
- praktisk USB-tilkobling: leveres med USB-kabel på 1,5 m for fleksible ladealternativer
- stort inngangsområde: støtter inngangsspenning fra 100 til 240 V, slik at den kan brukes over hele verden

Produktoversikt: Fluke Solmetric PVA-lader

Fluke Solmetric PVA-laderen er en svært effektiv ladeløsning laget spesielt for Fluke Solmetric PVA IV-enheter og SolSensor. Den allsidige laderen med stikkontakt sørger for at enhetene dine er ladet opp og klare til nøyaktige målinger av solkraftytelse ved behov.

Nøkkelegenskaper:

Allsidig lading

PVA-laderen er kompatibel med flere enheter, inkludert PVA-1500T2, PVA-1500HE2 og SolSensor. Denne fleksibiliteten gjør det til et uunnværlig instrument for fagfolk innen solkraft som bruker ulike Fluke-enheter på jobb.

Utskiftbare plugger

Laderen leveres med fem utskiftbare plugger, slik at brukere kan benytte ulike stikkontakttyper. Dette sikrer at du kan lade enhetene uansett hvor du er.

Praktisk USB-tilkobling:

USB-kabelen på 1,5 m gjør at PVA-laderen er fleksibel både når det gjelder plassering og bruk. Det er lett å koble laderen til en strømkilde, samtidig som arbeidsplassen er organisert og ryddig.

Global kompatibilitet

Med inngangsspenning på 100 til 240 V kan laderen brukes over hele verden, som gjør den perfekt for solkraftteknikere og -ingeniører som reiser i jobben. Med 15 W og 5,0 V ved 3,0 A ut får du rask og pålitelig lading.

Spesifikasjoner: Fluke Solmetric PVA-lader

type: stikkontakt

innhold: 1 adapter, 5 utskiftbare plugger, 1 USB-kabel

(lengde: 1,5 m)

inngangsspesifikasjoner: 100 til 240 V~, 50 til 60 Hz, 0,45 A

utgangsspesifikasjoner: 15 W, 5,0 V ved 3,0 A

Modeller



Fluke Solmetric PVA-lader

Fluke Solmetric PVA-laderen er en svært effektiv ladeløsning laget spesielt for Fluke Solmetric PVA IV-enheter og SolSensor. Den allsidige laderen med stikkontakt sørger for at enhetene dine er ladet opp og klare til nøyaktige målinger av solkraftytelse ved behov.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2026 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
02/2026

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**